


Mandos a distancia con «switchs»

Su mando a distancia contiene unos mini-interruptores denominados «switchs».



Para que el mando a distancia funcione, tiene que codificarlo como se explica a continuación:

1- Abra la carcasa de un mando a distancia antiguo o de un mando que funcione en su puerta automática o puerta del garaje. También puede emplear el mando de uno de sus vecinos o de su portero.

2- Abra la carcasa de su nuevo mando a distancia.

3- Coloque los switchs de su nuevo mando a distancia en la misma posición que los switchs del antiguo (reproduzca la misma combinación). Puede realizar esta operación valiéndose de una herramienta fina como la punta de un bolígrafo o un destornillador.

Nota: Algunos mandos contienen uno o dos pares de switchs adicionales, separados de la hilera principal. Estos switchs también tienen que colocarse en la misma posición que los del mando a distancia antiguo.

4- Vuelva a cerrar los mandos.

5- Compruebe que su nuevo mando a distancia funciona correctamente.